

ノーティカムハウジング バキュームバルブ適合表			
ハウジング	アクセサリポートの配置とサイズ		適合バルブと設置場所（推奨）
	フロント側	リア側	
DSLR			
D850	M16、M14	M16	フロント側M16に『バキュームバルブII M16』※1
D500	M16、M14	M16	
D5	M16、M14	M16	フロント側に『バキュームバルブII M16』※2
D810	M16	M16	
D750	M16、M14	M16	フロント側M16に『バキュームバルブII M16』
D7500	M16、M14	M16	
D7200	M16、M14	M16	
D45	M16、M14	M16	
D800II	M16	-	フロント側に『バキュームバルブII M16』※3
D7100II	M16	-	
1DXMKIII	M14	M16	リア側M16に『バキュームバルブII M16』
5DMKIV	M16、M14	M16	フロント側M16に『バキュームバルブII M16』
80D	M16、M14	M16	
6DMKII	M16、M14	M16	フロント側M16に『バキュームバルブII M16』※1
1DXMKII	M16、M14	M16	
5DSR	M16、M14	M16	
7DMKII	M16、M14	M16	
70D	M16、M14	M16	フロント側M16に『バキュームバルブII M16』
MTL			
A9	M16	M14	リア側に『バキュームバルブII M14』※2
A7II	M16	M14	
A7	M16	M14	リア側M14に『バキュームバルブII M14』
A7RIV	M24	M16、M14	
A7RIII	M16	M16、M14	フロント側に『バキュームバルブII M14』
EM10II	M14	-	
EM10III	M14	-	フロント側に『バキュームバルブII M16』※3
EM5II	M16	-	
A6600	M16	M14	リア側に『バキュームバルブII M14』
A6500	M16	M14	
A6400	M16	M14	
A6300	M16	M14	
EM1III	M16	M14	
EM1II	M16	M14	
EM5III	M16	M14	
G9	M16、M14	M14	
GH5V	M28	M14	
GH5	M16	M14	
GH4	M16	M14	
GX7MKII/85	M16	M14	
GX7MKIII/9	M16	M14	
EOS R	M16、M14	M16	
Z7	M16、M14	M16	
Z7V	M28、M14	M16	
S1R	M28、M14	M16	
S1H	M28、M14	M16	フロント側M14に『バキュームバルブII M14』
GFX50S	M16、M14	M16	
XH1	M16、M14	-	
XT3	M24、M14	M14	
XT2	M16、M14	-	
EM1X	M24、M14	M16	
KissM/M50	M16、M14	-	
EOSM5	M16、M14	-	
Z50	M14	M14	フロント側M14に『バキュームバルブII M14』
Compact			
RX100VII	M16	M14	リア側に『バキュームバルブII M14』
RX100VI	M16	M14	
RX100V	M16	M14	
RX100IV	M16	M14	
RX100III	M16	M14	
G5XMKII	M16	M14	リア側に『バキュームバルブII M14』※3
G7XMKIII	M16	M14	
G7XMKII	-	M14	
G7X	-	M14	フロント側に『バキュームバルブII M16』※3
LX9/10	-	M14	
LX100II	M16	-	フロント側に『バキュームバルブII M16』※3
LX100	M16	-	
Cinema			
WEAPON LT			バキュームバルブは標準装備されています
AU-EVA1			
C200			
EPIC LT			
ALEXA Mini			
BMCC	M16×2	-	フロント側に『バキュームバルブII M16』
BMPCC	M16	-	フロント側に『バキュームバルブII M16』※3
BMPCCII	M28、M16	M16	バキュームバルブは標準装備されています
BMPCC6K	M28、M16	-	バキュームバルブは標準装備されています
Monitor			
Shogun	M16、M14	-	バキュームバルブは標準装備されています
Flame	M16、M14	-	
FHD5	M16	-	
502B	M16	M16	
502	M22、M16	M16	

Update on 20/08/17

上記に掲載されていない製品については弊社までお問い合わせください。

外部モニターハウジングを接続される場合は、M16ポートへHDMIコネクタを取り付けます。

バキュームオフセットバルブII/バキュームオフセットインフレーターバルブをご希望の方はご相談ください。

※1 ニコノスシンクロコネクタータイプは、M14ポートに電気信号コネクタを取り付けます。

※2 ニコノスシンクロコネクタータイプは、M16-M14変換アダプターに電気信号コネクタを取り付けます。

※3 バキュームバルブと外部モニターとの併設にはバキュームオフセットバルブが必要です。ご相談ください。