








NAハウジング ポートシステム一覧表							
ポート径			NAハウジング				
N120	一眼レフ		フルサイズ		APS-Cサイズ		
			<i>Nikon:</i> D6/D5/D850 D780/D750	<i>Canon:</i> 1DXMKIII/1DXMKI I/6DMKII 5DIV/5DSR	<i>Nikon:</i> D500/D7500 D7200	<i>Canon:</i> 7DMKII/80D	
	ミラーレス		フルサイズ			中判サイズ	
			<i>Nikon:</i> Z7V/Z7II/Z9	<i>Canon:</i> EOS R/R5/R6/R6II/R3	<i>Panasonic:</i> S1H/S1R	<i>Fujifilm:</i> GFX50S/GFX100 GFX100S	
	シネマ カメラ		<i>Panasonic:</i> EVA1	<i>Canon:</i> C200/C500II/C70 R5C	<i>Red:</i> WEAPON LT EPIC LT	<i>Blackmagic:</i> BMCC/BMPCC6K Z CAM: E2/E2F	
	N100	ミラーレス		フルサイズ		APS-Cサイズ	
<i>Sony:</i> α1/A9/A7RV/A7SIII/A7RIV/A7RIII/ α2020/A7IV/A7C/A7II/A7/FX3				<i>Fujifilm:</i> XH1/XT3/XT4/XT5	<i>Nikon:</i> Z50	<i>Canon:</i> R7	
N85	ミラーレス		マイクロフォーサーズ		APS-Cサイズ		
			<i>Olympus:</i> EM1X/EM1III EM1II/EM1 EM5III/EM5II EM10III/EM10II EM10IV/OM1	<i>Panasonic:</i> G9/GH6/GH5SV GH4/GX8/GX7MK III GX7MKII/GX7 Blackmagic:	<i>Sony:</i> A6600/A6500 A6400/A6300 A5000	<i>Canon:</i> EOSM5 KissM KissM2	<i>Fujifilm:</i> XT2
N50	コンパクト		3/4型センサー		1.0型センサー		
			<i>Panasonic:</i> LX100II/LX100		<i>Sony:</i> RX100VII RX100VI	<i>Canon:</i> G5XMKII/G7XMKII G7XMKIII/G7X	
N200	シネマ カメラ		<i>Red:</i> EPIC/SCARLET		<i>Arri:</i> ALEXA Mini		